

## BLC Клавиша

### BLC вставка выключателя с BLC клавишей



Нажатие любой части клавиши --> Включение / Выключение

### BLC мод. расширения с BLC клавишей



см. BLC вставки выключателя

### Кнопка (НО контакт) с клавишей



Нажатие --> Включение / Выключение

### BLC мод. расширения датчика движения с датчиком движения/присутствия



Нефункционально

### BLC вставка реле-выключателя HLK с BLC клавишей



Нажатие любой части клавиши --> Канал 1: Включение / Выключение HLK-Канал: Включение через 3 минуты, если включен Канал 1. Выключение через время задержки HLK 2, 10, 30, 60 или 120 минут.

### BLC мод. расширения с BLC клавишей



см. BLC вставка реле-выключателя HLK

### Кнопка (НО контакт) с клавишей



см. BLC вставка реле-выключателя HLK

### BLC мод. расширения датчика движения с датчиком движения/присутствия



Нефункционально

### BLC вставка светорегулятора с BLC клавишей



В выключенном состоянии:  
Короткое нажатие < 400 мс любой части клавиши --> Включение на максимальную или если возможно на сохраненную яркость.  
Долгое нажатие > 400 мс верхней части клавиши --> Увеличение яркости.  
Долгое нажатие > 400 мс нижней части клавиши --> Включение на минимальную яркость.  
Во включенном состоянии:  
Короткое нажатие < 400 мс любой части клавиши --> Выключение.  
Долгое нажатие > 400 мс верхней части клавиши --> Увеличение яркости.  
Долгое нажатие > 400 мс нижней части клавиши --> Уменьшение яркости.  
Долгое нажатие > 3 сек. всей клавиши --> Текущая яркость сохраняется в память.

### BLC мод. расширения с BLC клавишей



см. BLC вставка светорегулятора

### Кнопка (НО контакт) с клавишей



В выключенном состоянии:  
Короткое нажатие < 400 мс л --> Включение на максимальную или если возможно на сохраненную яркость.  
Долгое нажатие > 400 мс --> Циклическое увеличение и уменьшение яркости с периодом 2 x 1 сек.  
Во включенном состоянии:  
Короткое нажатие < 400 мс --> Выключение.  
Долгое нажатие > 400 мс --> Циклическое увеличение и уменьшение яркости с периодом 2 x 1 сек.

**Сохранить текущее значение в память невозможно.**

### BLC мод. расширения датчика движения с датчиком движения/присутствия



Нефункционально

## BLC Радиоклавиша Для световых сцен, центральных функций, для функций в комбинации с радиодатчиком присутствия, датчиками движения 180 и Komfort, см. Радио-Шина.

### BLC вставка выключателя с BLC радиоклавишей



Нажатие любой части клавиши а также соответствующая радиотелеграмма --> Включение / Выключение

### BLC мод. расширения с BLC радиоклавишей



Нажатие любой части клавиши --> Включение / Выключение

### Кнопка (НО контакт) с клавишей



Нефункционально

### BLC мод. расширения датчика движения с датчиком движения/присутствия



Нефункционально

### BLC вставка реле-выключателя HLK с BLC радиоклавишей



Нажатие любой части клавиши а также соответствующая радиотелеграмма --> Канал 1: Включение / Выключение HLK-Канал: Включение через 3 минуты, если включен Канал 1. Выключение через время задержки HLK 2, 10, 30, 60 или 120 минут.

### BLC мод. расширения с BLC радиоклавишей



Нажатие любой части клавиши --> Реле 1: Включение / Выключение Реле HLK: Включение через 3 минуты, если включен Канал 1. Выключение через время задержки HLK.

### Кнопка (НО контакт) с клавишей



Нефункционально

### BLC мод. расширения датчика движения с датчиком движения/присутствия




Нефункционально

### BLC вставка светорегулятора с BLC радиоклавишей



В выключенном состоянии:  
Короткое нажатие < 400 мс любой части клавиши а также соответствующая радиотелеграмма --> Включение на максимальную или если возможно на сохраненную яркость.  
Долгое нажатие > 400 мс верхней части клавиши а также соответствующая радиотелеграмма --> Увеличение яркости.  
Долгое нажатие > 400 мс нижней части клавиши а также соответствующая радиотелеграмма --> Включение на минимальную яркость.  
Во включенном состоянии:  
Короткое нажатие < 400 мс любой части клавиши а также соответствующая радиотелеграмма --> Выключение.  
Долгое нажатие > 400 мс верхней части клавиши а также соответствующая радиотелеграмма --> Увеличение яркости.  
Долгое нажатие > 400 мс нижней части клавиши а также соответствующая радиотелеграмма --> Уменьшение яркости.  
Долгое нажатие > 4 сек. всей клавиши --> Текущая яркость сохраняется в память.

### BLC мод. расширения с BLC радиоклавишей



В выключенном состоянии:  
Короткое нажатие < 400 мс любой части клавиши --> Включение на максимальную или если возможно на сохраненную яркость.  
Долгое нажатие > 400 мс верхней части клавиши --> Увеличение яркости.  
Долгое нажатие > 400 мс нижней части клавиши --> Включение на минимальную яркость.  
Во включенном состоянии:  
Короткое нажатие < 400 мс любой части клавиши --> Выключение.  
Долгое нажатие > 400 мс верхней части клавиши --> Увеличение яркости.  
Долгое нажатие > 400 мс нижней части клавиши --> Уменьшение яркости

**Сохранить текущее значение в память невозможно.**

### Кнопка (НО контакт) с клавишей



Нефункционально

### BLC мод. расширения датчика движения с датчиком движения/присутствия



Нефункционально